

ageLOC boost™

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

INHOUD	3
INSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK	4
VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT	6
JE AGELOC BOOST-APPARAAT OPLADEN	6
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	8
JE AGELOC BOOST-APPARAAT REINIGEN EN ONDERHOUDEN	12
TIPS BIJ PROBLEMEN	13
JE APPARAAT WEGGOOIEN	13
ONDERHOUD	14
INFORMATIE OVER VERVANGING EN REPARATIE	15
PATENTEN	15
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN	15

INHOUD

1 ageLOC Boost-apparaat

1 Snelstartgids

1 Magnetische oplader

1 Beschermkapje voor het geleidende oppervlak

Het ageLOC Boost Activating Serum dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in combinatie met het ageLOC Boost-apparaat wordt afzonderlijk verkocht.





INSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK

De ageLOC Boost en de magnetische oplader zijn beide getest bij een druk die overeenkomt met die op 4000 m hoogte.

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden.

WAARSCHUWING: Voor het opladen van de batterij mag uitsluitend de bijgeleverde magnetische oplader worden gebruikt.

⚠ Het ageLOC Boost-apparaat mag alleen worden gebruikt op een gezonde (lees: onbeschadigde) huid. Gebruik het apparaat niet als je open wondjes hebt, gevoelig bent voor rosacea, allergisch bent voor metaal, of als je een problematische of overgevoelige huid hebt. Als je zwanger bent, een pacemaker of vergelijkbaar apparaat hebt, aan epilepsie lijdt, een beugel draagt, een metalen implantaat hebt of ziek bent, dien je een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken.

⚠ De ageLOC Boost is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of een gebrek aan kennis en ervaring, en kinderen ouder dan 16 jaar mogen het apparaat gebruiken onder toezicht of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik ervan en de gevaren begrijpen. Buiten het bereik van kinderen houden. Dit apparaat en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

⚠ Gebruikt het apparaat niet op je lippen, ogen of oogleden. Het apparaat en het Activating Serum zijn uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Als je last krijgt van zwellingen, langdurige roodheid of abnormale irritatie, dien je het gebruik onmiddellijk te staken en zo nodig een arts te raadplegen. Gebruik je de ageLOC Boost voor het eerst, heb je een gevoelige huid of ben je gevoelig voor allergieën? Test het product dan altijd eerst op een klein huidoppervlak alvorens het te gebruiken zoals aangegeven.

⚠ Om het risico op schokken, verbranding, brand of verwondingen te beperken, mag je ageLOC Boost-apparaat niet in water worden ondergedompeld. Zorg er ook voor dat je apparaat niet plaatst of bewaart op een plek waar het kan vallen of meegetrokken kan worden in een badkuip, douche, wastafel of toilet.

⚠ Controleer het apparaat regelmatig op schade; schakel het nooit in bij (vermoedelijke) schade om verwondingen te voorkomen.

⚠ De ageLOC Boost bevat een lithium-polymeerbatterij die niet kan worden vervangen. Stel het apparaat nooit bloot aan hitte om explosiegevaar te voorkomen. En bewaar het niet in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, vuur of warmteafvoer. Check met de luchtvaartmaatschappij of je het in je hand- of ruimbagage mag meenemen.

⚠ Oplaadbare batterijen, zoals die in de ageLOC Boost, hebben een beetje stroom nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Voor een optimale levensduur van de batterij raden we aan het apparaat op te laden zodra het aangeeft dat de batterij bijna leeg is, en het niet maandenlang ongebruikt te laten liggen.

⚠ We attenderen je erop dat de ageLOC Boost wordt opgeladen door inductie. Gebruik daarom altijd de bijgeleverde oplader. En absoluut geen andere inductieve oplader. Neem in geval van schade contact op met Nu Skin Support Services.

⚠ Laad het apparaat niet in de badkamer of in de buurt van water op.

⚠ Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen op je ageLOC Boost.

⚠ Stel de ageLOC Boost niet voor langere tijd bloot aan een extreem warme of koude omgeving. Bewaar het binnenshuis.

⚠ Plaats je apparaat altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond, vooral tijdens het opladen.

⚠ Gebruik de ageLOC Boost zoals voorgeschreven en niet op een beschadigde huid of op verdikte moedervlekken. Gebruik de ageLOC Boost niet langer en niet vaker dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Maak de handgreep regelmatig schoon.

VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT

Lees voor gebruik eerst alle veiligheidsinformatie en technische specificaties goed door.

JE AGELOC BOOST™-APPARAAT OPLADEN

Laad de ageLOC Boost volledig op wanneer je deze voor het eerst gebruikt.

Zorg ervoor dat het apparaat en de magnetische oplader goed droog zijn.

Plaats het apparaat daarna op de magnetische oplader (in de juiste positie, zie afbeelding). Zorg ervoor dat de magneten op elkaar klikken. Stop de USB-kabel in de voedingsbron.





Laad de ageLOC Boost volledig op.

Zodra het opladen begint, zal de ageLOC Boost eenmaal vibreren en zullen de ledlampjes op de handgreep geleidelijk oplichten. Dit is ten teken dat het apparaat wordt opgeladen en geeft het huidige laadniveau van de batterij aan.

Na twee minuten gaan de ledlampjes knipperen en kun je het laadniveau al aflezen. Zodra het apparaat volledig opgeladen is, stoppen de ledlampjes met knipperen en geven ze een zwak licht af.

De ageLOC Boost wordt opgeladen door inductie. Gebruik daarom altijd de bijgeleverde oplader. En absoluut geen andere inductieve oplader. Neem in geval van schade contact op met Nu Skin Support Services.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruik de ageLOC Boost™ als onderdeel van je huidverzorgingsroutine in de ochtend, na het reinigen en tonifiëren.

LET OP: de ageLOC Boost is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het ageLOC Boost Activating Serum. Voor je eigen veiligheid en comfort raden we je af om een ander product dan het Activating Serum te gebruiken.

BEHANDELINGSDUUR

De behandeling duurt in totaal twee (2) minuten, één minuut per gezichtshelft. Na één minuut stopt de ageLOC Boost even zodat je een nieuwe laag ageLOC Boost Activating Serum kunt aanbrengen op het geleidende oppervlak en gelijk door kunt gaan met de andere kant van je gezicht.

STAP 1 Zet het apparaat aan door met je vinger van onder naar boven over het touchdeel te swipen. De lampjes gaan hierdoor oplichten.



STAP 2 Breng drie pompjes van het ageLOC Boost Activating Serum aan op het geleidende oppervlak van het ageLOC Boost-apparaat. Verdeel dit met het apparaat gelijkmatig over de ene helft van je gezicht.



STAP 3 Begin de behandeling door met je vinger van onder naar boven over het touchdeel te swipen. Het apparaat gaat lichtjes vibreren ten teken dat de behandeling kan beginnen. Plaats het geleidende oppervlak op je gezicht en beweeg het apparaat hierbij met langzame op- en buitenwaartse bewegingen. Doe dit één minuut lang.



STAP 4 Na afloop van deze eerste sessie van één minuut stopt het apparaat automatisch even. Breng nogmaals drie pompjes van het serum aan op het geleidende oppervlak en verdeel dit gelijkmatig over de andere helft van je gezicht. Swipe van beneden naar boven over het touchdeel. Het apparaat gaat weer lichtjes vibreren. Beweeg het apparaat wederom met langzame op- en buitenwaartse bewegingen op dit deel van je gezicht.



STAP 5 Nadat de volledige behandelingscyclus is afgelopen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Masseer na afloop van de behandelingssessie het overtollige serum in de huid en ga daarna door met je dagelijkse huidverzorgingsroutine.

DE BEHANDELING ONDERBREKEN Swipe op elk gewenst moment van boven naar beneden over het touchdeel. Om de behandeling te hervatten swipe je weer van onder naar boven over het touchdeel.



DE BEHANDELING HANDMATIG STOPPEN Tijdens de behandeling kun je het apparaat op elk moment stoppen door tweemaal van boven naar beneden te swipen over het touchdeel.



LET OP: De ageLOC Boost moet je met langzame bewegingen over de huid laten glijden en niet langdurig op één plek, want daarvoor is hij niet ontworpen. Als je last krijgt van langdurige roodheid of abnormale irritatie, dien je het gebruik onmiddellijk te staken en zo nodig een arts te raadplegen.

JE AGELOC BOOST DEVICE REINIGEN EN ONDERHOUDEN

De ageLOC Boost moet na elk gebruik worden gereinigd zoals voorgeschreven om te voorkomen dat resten zich opbouwen. Spoel het geleidende oppervlak van de ageLOC Boost na elke behandeling af onder stromend water en zorg ervoor dat alle (product)resten uit de gleufjes zijn verwijderd. Droog het apparaat zorgvuldig af met een zacht wasdoekje. Bewaar het op een droge plek.



TIPS BIJ PROBLEMEN

GEEN GELEIDINGSVERMOGEN TIJDENS HET GEBRUIK: Als het geleidingsvermogen ineens sterk vermindert gaan de ledlampjes vijfmaal kort knipperen en het apparaat vijfmaal kort vibreren. Als dit gebeurt moet je nog wat meer ageLOC Boost Activating Serum op het geleidende oppervlak van het apparaat aanbrengen. Swipe dan naar boven over het touchdeel om de behandeling te hervatten.

HET APPARAAT WIL NIET AAN: Swipe langzaam van beneden naar boven over het touchdeel. Als het apparaat nog steeds niet reageert, laad het dan volledig op en probeer het opnieuw. Lukt het daarna nog steeds niet, neem dan contact op met Nu Skin Support Services.

BATTERIJNIVEAU IS LAAG: Het onderste lampje op het apparaat licht amber op. Laad het apparaat op.

BATTERIJNIVEAU IS ZEER LAAG: Het amberkleurige lampje onderop de ageLOC Boost gaat knipperen om het moment dat je met een behandeling wilt beginnen. Dit geeft aan dat het batterijniveau te laag is voor deze behandeling. Het apparaat schakelt zichzelf daarom automatisch uit. Laad het apparaat op.

JE APPARAAT WEGGOOIEN

Je moet de ageLOC Boost op de juiste manier afvoeren in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving. Het apparaat bevat elektronische onderdelen en een lithium-polymeerbatterij, die gescheiden van het huishoudelijk afval verwijderd moeten worden. Als de ageLOC Boost aan vervanging toe is, neem dan contact op met je lokale afvalbeheerdienst voor informatie over de juiste verwijderings- en recyclingopties.

Voer batterijen lokaal op de juiste manier af

ONDERHOUD

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit maakt elke garantie ongeldig. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Een beschadigd apparaat mag niet meegenomen worden in het vliegtuig.

TECHNISCHE INFORMATIE

ageLOC Boost

Maximaal uitgangsvermogen:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz
IP25
Uitsluitend opladen met de bijbehorende magnetische oplader.
Neem in geval van schade contact op met Nu Skin Support Services.

Magnetische oplader voor de ageLOC Boost

Ingangsvermogen: 5 V ⎓ 500 mA
IP22

Elektromagnetische compatibiliteit: voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Veiligheid: voldoet aan de vereisten van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Gewicht van het apparaat en de batterij: 69,5 g.

INFORMATIE OVER ONDERHOUD, VERVANGING EN GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR: Nu Skin® geeft twee jaar garantie op de materialen en de constructie van het apparaat, gerekend vanaf de oorspronkelijke datum van levering aan jou. Deze garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik of ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt, neem dan contact op met je plaatselijke Nu Skin® Support om het product te repareren of te vervangen. Er kan je gevraagd worden om het ontvangstbewijs met de leveringsdatum voor te leggen. Nu Skin® behoudt zich het recht voor om het apparaat te inspecteren. Deze garantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten volgens de wetgeving van het land van aankoop; deze rechten blijven beschermd. Deze garantie is geldig in België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

PATENTEN

Diverse Amerikaanse en internationale patenten zijn aangevraagd.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing
	Raadpleeg de gebruikershandleiding
	Voer batterijen lokaal op de juiste manier af
	Klasse III-apparaat gevoed door een gescheiden stroombron met extra lage spanning
	Uitsluitend opladen met voorgeschreven oplader
	Gelijkstroom

CE EAC

NSE Products Europe BVBA, Da Vincilaan 9, 1930, Zaventem, België

Geïmporteerd door/Импортер/Імпортер:

RU ООО "Ню Скин Энтерпрайсиз РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ну Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.

Gemaakt in China

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021